



# アウディ

A 4

8EALT



ポイント記号	寸法 (単位は mm)
A	3 2 9
B	4 7 1
C	6 0 7
D	7 2 7
E	7 1 8
F	6 0 3
G	3 3 0
H	6 8 5
I	5 1 7
J	8 3 8
K	4 8 0
L	9 8 8
M	8 4 0

ポイント記号	寸法 (単位は mm)
N	8 7 3
O	5 3 5
P	6 8 5
Q	4 1 0
R	9 3 3
S	7 8 0
T	1 0 0 7
U	1 0 3 0
V	9 0 7
W	6 8 0
X	5 0 2
Y	3 7 0

上記数値は、自研センターでの地上からの実車測定参考値です。