

訂正のお願い

2010.12 株式会社自研センター

*No.J-312 トヨタ サクシード 2002年12月 (NCP51V、55V、58G、59G、NLP51V系)を下記の通り訂正いたします

指数テーブル欄一部訂正のため、差し替え願います。

P.25 B152ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント取替

旧

B152	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側
2.90	取外し状態	
(含)フロントエプロンツウカウル サイドメンバーアップ、 カウルトップサイドパネル	・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	・コンテナAssy(ウイズレシーバ)	・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側)
3.80	・フロントフェンダマウンティングブラケット	・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

新

B152	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント取替	片側
2.90	取外し状態	
(含)フロントエプロンツウカウル サイドメンバーアップ、 カウルトップサイドパネル	・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	・コンテナAssy(ウイズレシーバ)	・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側)
3.80	・フロントフェンダマウンティングブラケット	・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.26 B160片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダ
 エプロンAssy取替

旧

B160	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンフロント取替	片側																				
4.50	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 432 1449 465">取外し状態</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 465 986 499">・フロントバンパ</td> <td data-bbox="986 465 1449 499">・コンデションAssy(ウイスクレシハ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 499 986 533">・ヘッドランプ Assy</td> <td data-bbox="986 499 1449 533">・ラジエータAssy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 533 986 566">・フロントフェンダ</td> <td data-bbox="986 533 1449 566">・片側フロントサスペンション</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 566 1449 600">(含) 作業および部品の脱着または取替</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 600 986 633">・ラジエータサポートオープニングカバー</td> <td data-bbox="986 600 1449 633">・付属品</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 633 986 667">・カウルトップサイドパネル</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 667 1449 701">[除] 作業および部品の脱着または取替</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 701 986 734">・ブレーキスタシリンダ Assy&</td> <td data-bbox="986 701 1449 734">・エンジンルーム内配線・配管および付属品</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 734 986 768">ブレーキブースタAssy</td> <td data-bbox="986 734 1449 768">(M140)</td> </tr> </table>		取外し状態		・フロントバンパ	・コンデションAssy(ウイスクレシハ)	・ヘッドランプ Assy	・ラジエータAssy	・フロントフェンダ	・片側フロントサスペンション	(含) 作業および部品の脱着または取替		・ラジエータサポートオープニングカバー	・付属品	・カウルトップサイドパネル		[除] 作業および部品の脱着または取替		・ブレーキスタシリンダ Assy&	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	ブレーキブースタAssy	(M140)
取外し状態																						
・フロントバンパ	・コンデションAssy(ウイスクレシハ)																					
・ヘッドランプ Assy	・ラジエータAssy																					
・フロントフェンダ	・片側フロントサスペンション																					
(含) 作業および部品の脱着または取替																						
・ラジエータサポートオープニングカバー	・付属品																					
・カウルトップサイドパネル																						
[除] 作業および部品の脱着または取替																						
・ブレーキスタシリンダ Assy&	・エンジンルーム内配線・配管および付属品																					
ブレーキブースタAssy	(M140)																					

新

B160	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側																				
4.50	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 1126 1449 1160">取外し状態</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1160 986 1193">・フロントバンパ</td> <td data-bbox="986 1160 1449 1193">・コンデションAssy(ウイスクレシハ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1193 986 1227">・ヘッドランプ Assy</td> <td data-bbox="986 1193 1449 1227">・ラジエータAssy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1227 986 1261">・フロントフェンダ</td> <td data-bbox="986 1227 1449 1261">・片側フロントサスペンション</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 1261 1449 1294">(含) 作業および部品の脱着または取替</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1294 986 1328">・ラジエータサポートオープニングカバー</td> <td data-bbox="986 1294 1449 1328">・付属品</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1328 986 1361">・カウルトップサイドパネル</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="531 1361 1449 1395">[除] 作業および部品の脱着または取替</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1395 986 1429">・ブレーキスタシリンダ Assy&</td> <td data-bbox="986 1395 1449 1429">・エンジンルーム内配線・配管および付属品</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1429 986 1462">ブレーキブースタAssy</td> <td data-bbox="986 1429 1449 1462">(M140)</td> </tr> </table>		取外し状態		・フロントバンパ	・コンデションAssy(ウイスクレシハ)	・ヘッドランプ Assy	・ラジエータAssy	・フロントフェンダ	・片側フロントサスペンション	(含) 作業および部品の脱着または取替		・ラジエータサポートオープニングカバー	・付属品	・カウルトップサイドパネル		[除] 作業および部品の脱着または取替		・ブレーキスタシリンダ Assy&	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	ブレーキブースタAssy	(M140)
取外し状態																						
・フロントバンパ	・コンデションAssy(ウイスクレシハ)																					
・ヘッドランプ Assy	・ラジエータAssy																					
・フロントフェンダ	・片側フロントサスペンション																					
(含) 作業および部品の脱着または取替																						
・ラジエータサポートオープニングカバー	・付属品																					
・カウルトップサイドパネル																						
[除] 作業および部品の脱着または取替																						
・ブレーキスタシリンダ Assy&	・エンジンルーム内配線・配管および付属品																					
ブレーキブースタAssy	(M140)																					

P.27 B161片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替

旧

B161	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側
4.20	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ <p>・コンテナAssy (ウイズレシーバ)</p> <p>・ラジエータAssy</p> <p>・片側フロントサスペンション</p> <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイトパネル ・フロントバンパアームマウンティングブラケット <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートロー ・ブレーキスタシリンダ Assy&ブレーキブースタAssy ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140) 	

新

B161	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側
4.20	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ <p>・コンテナAssy (ウイズレシーバ)</p> <p>・ラジエータAssy</p> <p>・片側フロントサスペンション</p> <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイトパネル ・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートロー ・ブレーキスタシリンダ Assy&ブレーキブースタAssy ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140) 	

旧

B163	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアッパ、片側フロントフェンダエプロンフロントAssy取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 2.60 3.50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ ・コンデションAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション 	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・付属品 	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 		

新

B163	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアッパ、片側フロントフェンダエプロンフロント取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 2.60 3.50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ ・コンデションAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション 	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・付属品 	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 		

P.33 B172ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替

旧

B172	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 5.60	取外し状態	
	・フロントパネルグループ ・コンテナAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側)	・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントバンパアーム ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

新

B172	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 5.60	取外し状態	
	・フロントパネルグループ ・コンテナAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側)	・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントバンパアーム ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.35 B181片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダ
 エプロンAssy、片側フロントサイドメンバ半裁取替

旧

B181	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy、片側フロントサイドメンバAssy半裁取替	片側
6.30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントパネルグループ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイドパネル ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側) ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントバンパアーム ・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキマスタシリンダ Assy&ブレーキマスターAssy ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 	

新

B181	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
6.30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントパネルグループ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイドパネル ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側) ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントバンパアーム ・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキマスタシリンダ Assy&ブレーキマスターAssy ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 	

訂正のお願い

2008.4 株式会社自研センター

*No.J-312 トヨタ サクシード 2002年12月 (NCP51V、55V、58G、59G、NLP51V系) を下記の通り訂正いたします。

P.19 B040ヘッドランプAssy脱着または取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントバンパカバー
		(含) 作業および部品の脱着または取替
ヘッドランプユニット取替		・バルブ ・焦点調整
片側	0.30	・付属品
両側	0.40	「備考」
補修用ヘッドランプブラケット片側取替	0.20増	「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。

新

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントバンパカバー
		(含) 作業および部品の脱着または取替
ヘッドランプユニット取替		・バルブ ・焦点調整
片側	0.30	・付属品
両側	0.40	「備考」
補修用ヘッドランプブラケット取替	0.20増	「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。