

# 訂正のお願い

2012. 10 株式会社自研センター

\*No.J-635 レクサス GS 250・350 2012年5月（10系）を下記の通り訂正いたします。

## P.7 塗装[外板色]

塗色名に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

### ■外板色

カラーNo.	077	1H9	1J2
塗色名	ホワイトパールクリスタルシャイン	マーキュリーグレーマイカ	ソニックシルバー
塗膜の種類	3P	2P	2P
カラーNo.	212	214	217
塗色名	ブラック	ブラックオパールマイカ	スターライトブラックガラスフレーク
塗膜の種類	S	2P	M
カラーNo.	3S8	4U7	4V3
塗色名	クリムゾンクリスタルシャインブラックガラスフレーク	スリークエクリュメタリック	ファイアーアゲートマイカメタリック
塗膜の種類	2P	M	2P
カラーNo.	8V3	8W3	
塗色名	ラピスラズリマイカ	メテオブルーマイカメタリック	
塗膜の種類	2P	2P	

## 4. 塗装[外板色]

### ■外板色

カラーNo.	077	1H9	1J2
塗色名	ホワイトパールクリスタルシャイン	マーキュリーグレーマイカ	ソニックシルバー
塗膜の種類	3P	2P	2P
カラーNo.	212	214	217
塗色名	ブラック	ブラックオパールマイカ	スターライトブラックガラスフレーク
塗膜の種類	S	2P	M
カラーNo.	3S8	4U7	4V3
塗色名	クリムゾンクリスタルシャインガラスフレーク	スリークエクリュメタリック	ファイアーアゲートマイカメタリック
塗膜の種類	2P	M	2P
カラーNo.	8V3	8W3	
塗色名	ラピスラズリマイカ	メテオブルーマイカメタリック	
塗膜の種類	2P	2P	

#### 備考:

- ・補修記号は上塗りのみを示し、S:ソリッド、M:メタリック、2P:2コートパール、3P:3コートパールを示す。
- ・補修塗料メーカーにより顔料の種類(メタリック、パールなど)およびコート数(2コート、3コートなど)が異なる場合があります。

**P.94 M060**

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>M060</b>			
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>			
2GR-FSE 2WD <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 20px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 20px;">7.80</div>	<b>取外し状態</b>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>		
	<b>(含)作業および部品</b>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</li> <li>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>			

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FSE 2WD  8.00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアツパ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる</li> <li>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>

**P.95 M060**

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>M060</b>									
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>									
2GR-FSE 4WD 左側 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 20px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 20px;">7.40</div>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>(含)作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>	<b>(含)作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
	<b>取外し状態</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>								
<b>(含)作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>								
2GR-FSE 4WD 右側 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 20px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 20px;">7.50</div>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>(含)作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>	<b>(含)作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
	<b>取外し状態</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>								
<b>(含)作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>○フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントショックアブソーバブラケットロワー</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントディファレンシャルオイル補充</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>								

<b>M060</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>2GR-FSE 4WD 左側  7.60</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着</li> <li>・フロントサスペンションロワーアームAssy</li> </ul>
<b>2GR-FSE 4WD 右側  7.70</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ</li> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる</li> <li>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>	

**P.96 M060**

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>M060</b>									
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>									
4GR-FSE <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7.60</span>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>(含)作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・<del>フロントサスペンションアームAssyアップ</del></li> <li>・<del>両側フロントサスペンションメンバNo.2アップ</del>脱着</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>	<b>(含)作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・<del>フロントサスペンションアームAssyアップ</del></li> <li>・<del>両側フロントサスペンションメンバNo.2アップ</del>脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
	<b>取外し状態</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・両側アブソーバコントロールアクチュエータ</li> <li>・両側エキゾーストテールパイプ</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>								
<b>(含)作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.2脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着</li> <li>・エンジンルームECUカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・<del>フロントサスペンションアームAssyアップ</del></li> <li>・<del>両側フロントサスペンションメンバNo.2アップ</del>脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションメンバブレース脱着</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>								
<b>割増項目</b>									
<b>両側アブソーバコントロールアクチュエータ</b>									
<b>0.20増</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"><b>(含)作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクチュエータサポートブラケットフロント</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		-		<b>(含)作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクチュエータサポートブラケットフロント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着</li> </ul>
	<b>取外し状態</b>								
-									
<b>(含)作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクチュエータサポートブラケットフロント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着</li> </ul>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</li> <li>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>									

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4GR-FSE 7.80	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<b>(含)作業および部品</b> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・フロントフロアブレースサブAssyセンタ脱着 ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>両側アブソーバコントロールアクチュエータ</b>	
0.20増	<b>取外し状態</b> -
	<b>(含)作業および部品</b> ・アクチュエータサポートブラケットフロント ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	


**P.107 M200**

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>M200</b>	
<b>(1)パワーステアリングリンクAssy脱着</b>	
2WD ○ 0.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー脱着
<b>(2)パワーステアリングリンクAssy取替</b>	
2WD ○ 0.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー脱着 ・付属品
・[除]4WD	

M200	
(1)パワーステアリングリンクAssy脱着	
2WD 0.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー脱着
(2)パワーステアリングリンクAssy取替	
2WD 0.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・付属品
・[除]4WD	



**P.126 M270**

本文に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">                     ■ホールアライメント                      フロント                 </div>		
項目	2WD	4WD
サイドスリップ (1mにつき)[mm]	0 ± 5	←
トーイン[mm]	1 ± 2	←
キャンバー[度]	-0° 15' ± 45'	-0° 30' ± 45'
キャスター[度]	7° 50' ± 45'	4° 40' ± 45'
キングピンアングル [度](参考)	10° 30' ± 45'	10° 50' ± 45'

M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0.50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トーイン調整
	・リヤのサイドスリップ測定
	・微調整

■ホイールアライメント  
フロント

項目	2WD	4WD
サイドスリップ (1mにつき)[mm]	0 ± 5	←
トーイン[mm]	1 ± 2	←
キャンバー[度]	-0° 15' ± 45'	-0° 30' ± 45'
カスター[度]	7° 50' ± 45'	4° 40' ± 45'
キングピンアングル [度](参考)	10° 30' ± 45'	10° 50' ± 45'

リヤ

項目	2WD	4WD
サイドスリップ (1mにつき)[mm]	0 ± 5	←
トーイン[mm]	0 ± 2 (4WS付) 3 ± 2 (4WS無)	3 ± 2
キャンバー[度]	-1° 30' ± 45'	-1° 15' ± 45'

# 訂正のお願い


2012. 8 株式会社自研センター

\*No.J-635 レクサス GS 250・350 2012年5月(10系)を下記の通り訂正いたします。

## P.19 B010、020

イラスト欄の部品名称に誤りが有ったため、差替え願います。

○:訂正箇所









**P.23 B070**

指数テーブル欄に一部追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>B070</b>	
<b>(1)フードサブAssy取替</b>	
<b>0.70</b>	取外し状態 —
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">(含)作業および部品</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>•両側ウォッシュノズル</li> <li>•エンジンサービスインフォメーションラベル取替</li> <li>•クーラサービスコーションラベル取替</li> <li>•両側ジョイントターンノズルウインドシールドウォッシュホース</li> <li>•ステアリングアクチュエータコーションラベル取替</li> <li>•フードインシュレータ脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•両側フードサポートAssy</li> <li>•フードトゥーラジエータサポートシール</li> <li>•両側フードヒンジカバー脱着</li> <li>•付属品</li> <li>•立付調整</li> </ul>
•[除]フードヒンジAssy	



## P.129 補修塗装指数

高機能塗装指数の追加および注意書きの一部変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

### (1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

#### ① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm <sup>2</sup>	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フードサブ Assy	170	3.0	3.8	4.8	3.4	2.6	-
2	フェンダサブ Assy フロント	41	1.5	1.9	2.2	1.7	1.5	-
3	フロントドアパネルサブ Assy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	-
4	リヤドアパネルサブ Assy	78	2.1	2.7	3.1	2.1	1.8	-
5	クォータパネル ※ <sup>1</sup>	92	3.2	3.9	3.5	2.3	2.0	-
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブ Assy	116	2.3	2.9	3.9	2.7	2.1	-
7	ボデーローバックパネルサブ Assy	60	1.7	2.2	2.5	1.7	1.6	-
8	ルーフパネル ※ <sup>2</sup>	212	4.3	5.3	5.4	3.7	3.0	-
9	ロッカパネルアウタ	30	1.6	1.8	1.5	-	-	-

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。

(注4) セルフリストアリングコートの補修作業は加味されておりません。

※1 (含) ラゲージコンパートメントオープニングトルーフ

※2 (含) ルーフサイドアウタアッパNo.1 レール

## 補修塗装指数

## (1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

## ① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm <sup>2</sup>	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐剝傷
1	フードサブ Assy	170	3.0	3.8	4.8	3.4	2.6	1.8
2	フェンダサブ Assy フロント	41	1.5	1.9	2.2	1.7	1.5	0.7
3	フロントドアパネルサブ Assy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	1.4
4	リヤドアパネルサブ Assy	78	2.1	2.7	3.1	2.1	1.8	1.2
5	クォータパネル ※ <sup>1</sup>	92	3.2	3.9	3.5	2.3	2.0	1.3
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブ Assy	116	2.3	2.9	3.9	2.7	2.1	1.3
7	ボデーローバックパネルサブ Assy	60	1.7	2.2	2.5	1.7	1.6	0.6
8	ルーフパネル ※ <sup>2</sup>	212	4.3	5.3	5.4	3.7	3.0	2.2
9	ロッカパネルアウタ	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージコンパートメントオープニングトルーフ

※2 (含) ルーフサイドアウタアツパNo.1 レール

## ② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック	2K	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5
2コートパール	速乾	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
3コートパール	2K	4.3	4.6	4.8	5.0	5.3
	速乾	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5

## 高機能塗装用加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
メタリック	2K	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
2コートパール	速乾	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
3コートパール	2K	4.4	4.7	4.9	5.1	5.4
	速乾	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

### P.133 補修塗装指数

高機能塗装指数の追加および注意書きの一部変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

#### (4)外板パネル補修塗装指数(水性)

##### ① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm <sup>2</sup>	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フードサブ Assy	170	3.4	4.2	5.2	3.6	2.8	-
2	フェンダサブ Assy フロント	41	1.6	2.1	2.4	1.8	1.7	-
3	フロントドアパネルサブ Assy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	-
4	リヤドアパネルサブ Assy	78	2.3	3.0	3.4	2.3	2.0	-
5	クォータパネル ※ <sup>1</sup>	92	3.5	4.2	3.7	2.5	2.2	-
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブ Assy	116	2.6	3.3	4.3	2.9	2.3	-
7	ボデーローバックパネルサブ Assy	60	1.9	2.4	2.7	1.9	1.7	-
8	ルーフパネル ※ <sup>2</sup>	212	4.8	5.9	5.8	4.0	3.3	-
9	ロッカパネルアウタ	30	1.8	2.0	1.7	-	-	-

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。

(注4) セルフリストアリングコート<sup>○</sup>の補修作業は加味されておりません。

※1 (含) ラゲージコンパートメントオープニングトルーフ

※2 (含) ルーフサイドアウタアップNo.1 レール

## 補修塗装指数

## (4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

## ① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm <sup>2</sup>	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐剝傷
1	フードサブ Assy	170	3.4	4.2	5.2	3.6	2.8	1.8
2	フェンダサブ Assy フロント	41	1.6	2.1	2.4	1.8	1.7	0.7
3	フロントドアパネルサブ Assy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	1.4
4	リヤドアパネルサブ Assy	78	2.3	3.0	3.4	2.3	2.0	1.2
5	クォータパネル ※ <sup>1</sup>	92	3.5	4.2	3.7	2.5	2.2	1.3
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブ Assy	116	2.6	3.3	4.3	2.9	2.3	1.3
7	ボデーローバックパネルサブ Assy	60	1.9	2.4	2.7	1.9	1.7	0.6
8	ルーフパネル ※ <sup>2</sup>	212	4.8	5.9	5.8	4.0	3.3	2.2
9	ロッカパネルアウタ	30	1.8	2.0	1.7	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

## ② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0
3コートパール	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2

## 高機能塗装用加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
メタリック 2コートパール	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6
3コートパール	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。