


リヤ開口部 / 計測点

全体



【計測点の形状】



4101 穴、4102 ボルト頭、4103 穴、4104 穴、4105 穴、4106 穴、4107 パネル端部、
4108 穴、4109 パネル端部、4110 穴、4111 ボルト先端、4112 ボルト頭、4113 ボルト頭、
4114 穴、4115 穴、4116 穴、4117 穴、4118 穴、4119 穴、4120 穴、4121 穴、
4122 ボルト先端、4123 穴、4124 穴、4125 穴、4126 穴、4127 穴、4128 ナット穴
4201 穴、4202 ボルト頭、4203 穴、4204 穴、4205 穴、4206 穴、4207 パネル端部、
4208 穴、4209 パネル端部、4210 穴、4211 ボルト先端、4212 ボルト頭、4213 ボルト頭、
4214 穴、4215 穴、4216 穴、4217 穴、4218 穴、4219 穴、4220 穴、4221 穴、4223 穴、
4224 穴、4225 穴、4226 穴、4227 穴

【測定時に取外した部品】


リヤバンパ、左右スプラッシュシールド、左右リヤコンビネーションランプ、リヤパッケージトレイ、
トランクルームマット、左右トランクルームサブランク、左右リヤスカーフプレート、トランクエンドトリム、
左右アッパートランクサイドトリム、左右トランクサイドトリム、左右タイヤハウスインシュレータ、
左右タイヤハウストリム、左右リヤシートバック&リヤシートクッション

リヤ開口部 / 計測点

詳細



4104







【計測点の形状】

4104 穴、4105 穴、4106 穴、4107 パネル端部、
4108 穴、4109 パネル端部、4110 穴、
4111 ボルト先端



リヤ開口部 / 計測点






【計測点の形状】

4204 穴、4205 穴、4206 穴、4207 パネル端部、
4208 穴、4209 パネル端部、4210 穴、
4211 ボルト先端

リヤ開口部 / 計測点

詳細






【計測点の形状】

4101 穴、4102 ボルト頭、4103 穴、4112 ボルト頭、4113 ボルト頭、4114 穴、4127 穴、4128 ナット穴

4201 穴、4202 ボルト頭、4203 穴、4212 ボルト頭、4213 ボルト頭、4214 穴、4227 穴

リヤ開口部 / 計測点

詳細







【計測点の形状】

4115 穴、 4116 穴、 4117 穴、 4118 穴、 4119 穴、 4120 穴、 4123 穴、 4124 穴、 4125 穴、
4126 穴

リヤ開口部 / 計測点

詳細




【計測点の形状】

4215 穴、 4216 穴、 4217 穴、 4218 穴、 4219 穴、 4220 穴、 4223 穴、 4224 穴、 4225 穴、
4226 穴

リヤ開口部 / 計測点

詳細



【計測点の形状】

4121 穴、4122 ボルト先端、4123 穴、4125 穴、4127 穴、4128 ナット穴
4221 穴、4223 穴、4225 穴、4227 穴、4228 ナット穴