


フロント開口部 / 計測点

全体



計測点番号および形状

1100	ボルト頭	1104	穴	1108	ボルト頭	1200	ボルト頭	1204	穴	1208	ボルト頭
1101	ナット穴	1105	ナット穴	—	—	1201	ナット穴	1205	ナット穴	—	—
1102	ボルト頭	1106	ボルト頭	—	—	1202	ボルト頭	1206	ボルト頭	—	—
1103	穴	1107	ボルト頭	—	—	1203	穴	1207	ボルト頭	—	—







測定時に取外した部品

フロントバンパフェーシア
フロントグリル Assy

左右ヘッドランプ Assy
ラジエータアップシール

フロント開口部 / 計測点

詳細






計測点番号および形状

1100	ボルト頭	1103	穴
1101	ナット穴	1104	穴
1102	ボルト頭	1105	ナット穴

1200	ボルト頭	1203	穴
1201	ナット穴	1204	穴
1202	ボルト頭	1205	ナット穴

フロント開口部 / 計測点

詳細






計測点番号および形状

1104	穴	1107	ボルト頭
1105	ナット穴	1108	ボルト頭
1106	ボルト頭	—	

フロント開口部 / 計測点

詳細



計測点番号および形状

1204	穴	1207	ボルト頭
1205	ナット穴	1208	ボルト頭
1206	ボルト頭	—	—