

訂 正 の お 願 い

2025. 9 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.88~89 B290

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○：削除


B290	
(1) ボデーローバックパネルサブAssy取替	
8AR-FTS 4. 20 2GR-FKS 4. 20	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・スぺアホイールカバートレイ脱着 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・両側デッキサイドトリムボックス脱着 ・ラゲージコンパートメントドアウエザストリップ脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーフロント脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーリヤ脱着 ・両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートパネルサブフロア脱着 ・両側ルームパーティションカバーNo.2脱着 ・ルームパーティションカバーNo.3脱着 ・水密テスト ・付属品
2AR-FSE 4. 60	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・HVサブライバッテリーAssy
	(含) 作業および部品 ・タイヤリペアキットケース脱着 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーホルドダウンランプサブAssy脱着 ・ラゲージコンパートメントドアウエザストリップ脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーフロント脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーリヤ脱着 ・両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 ・両側ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートパネルサブフロア脱着 ・両側ルームパーティションカバーNo.2脱着 ・ルームパーティションカバーNo.3脱着 ・水密テスト ・付属品
8AR-FTS スペアタイヤ 4. 20 2GR-FKS スペアタイヤ 4. 20	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・両側スぺアホイールカバートレイ脱着 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・両側デッキサイドトリムボックス脱着 ・ラゲージコンパートメントドアウエザストリップ脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーフロント脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムカバーリヤ脱着 ・両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートパネルサブフロア脱着 ・両側ルームパーティションカバーNo.2脱着 ・ルームパーティションカバーNo.3脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
9. 10増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・ ブラインドスポットモニタカバー脱着
・ルームパーティションカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はルームパーティションカバーNo.1となる ・ [除]ブラインドスポットモニタセンサ取付角度確認	

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月

○○○○：削除


B290	
割増項目	
両側ブラインドスポットモニタセンサ	
0.10増	取外し状態
	＝
	(含)作業および部品
	両側ブラインドスポットモニタカバー脱着
・ルームパーティションカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はルームパーティションカバーNo.1となる	
除ブラインドスポットモニタセンサ取付角度確認	

P.89 : 削除




ボデーロワーバックパネルサブAssy

両側ブラインドスポットモニタセンサ



B290**(1) ボデーローバックパネルサブAssy取替**

8AR-FTS 4. 20 2GR-FKS 4. 20	取外し状態
	- リヤバンパカバー - リヤバンパラインホースメントサブ Assy - リヤシート
2AR-FSE 4. 60	(含) 作業および部品
	- スぺアホイールカバートレイ脱着 - 両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 - 両側デッキサイドトリムボックス脱着 - ラゲージコンパートメントドアウエザストリップ脱着 - ラゲージコンパートメントトリムカバーフロント脱着 - ラゲージコンパートメントトリムカバーリヤ脱着 - 両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 - ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 - リヤシートパネルサブフロア脱着 - 両側ルームパーティションカバーNo.2脱着 - ルームパーティションカバーNo.3脱着 - 水密テスト - 付属品
8AR-FTS スペ アタイヤ 4. 20 2GR-FKS ス ペアタイヤ 4. 20	取外し状態
	- リヤバンパカバー - リヤバンパラインホースメントサブ Assy - リヤシート - HVサブライバッテリー Assy
	(含) 作業および部品
	- タイヤリペアキットケース脱着 - 両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 - バッテリー脱着 - バッテリーキャリヤ Assy 脱着 - バッテリークランプ脱着 - バッテリーホルドダウンスクリューサブ Assy 脱着 - ラゲージコンパートメントドアウエザストリップ脱着 - ラゲージコンパートメントトリムカバーフロント脱着 - ラゲージコンパートメントトリムカバーリヤ脱着 - 両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 - 両側ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着 - ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 - リヤシートパネルサブフロア脱着 - 両側ルームパーティションカバーNo.2脱着 - ルームパーティションカバーNo.3脱着 - 水密テスト - 付属品
・ルームパーティションカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はルームパーティションカバーNo.1となる	



ポデローワーバックパネルサブAssy

P.102 B410、B420

○○○○ : 追加

B410		
(1)リヤバンパカバー脱着		
0. 50	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着	
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy脱着		
0. 60	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー	・リヤバンパエネルギーアブソーバ脱着
	脱着	
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着		
0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	
	(含) 作業および部品	
	・ブラインドスポットモニタカバー脱着	
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着		
0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	
	(含) 作業および部品	
	・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着	
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業		
0. 50	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	
	(含) 作業および部品	
	・ブラインドスポットモニタカバー脱着	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業		
0. 60	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	
	(含) 作業および部品	
	・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する		

○○○○ : 追加

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2 取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・付属品
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy取替	
1. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2 取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパエネルギーアブソーバ ・付属品
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットモニタカバー ・付属品
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタカバー ・付属品
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 60	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する	


P. 102  : 追加

(イラスト追加)

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy脱着	
0. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー ・リヤバンパエネルギーアブソーバ脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットモニタカバー脱着
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 60	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・両側リヤバンパパッドNo.1 取替 ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リヤバンパパッドNo.2 取替 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・付属品 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy取替	
1. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパエネルギーアブソーバ ・付属品
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
・ブラインドスポットモニタカバー	
・付属品	
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
・両側ブラインドスポットモニタカバー	
・付属品	
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 60	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側ブラインドスポットモニタカバー脱着 ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	



運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 9 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (P.172) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

運転支援システム
再設定・調整指数

=

(1) 基本作業指数
A 0 1 0 ~

+

(2) センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~

* 複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず 1 回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲット設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 —
(3) スキャンツール接続作業	
GTS+ 使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC 確認・消去 ・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する	

A100


(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業

フロント	前提作業
1. 00	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	(含) 作業および部品
1. 20	・ターゲット設置 ・車載システム操作
リヤ	
1. 00	
フロントおよび片側サイド	
1. 50	
フロントおよび両側サイド	
1. 80	
全方向	
1. 90	


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業

フロント



片側サイド





テレビジョンカメラAssyフロント

テレビジョンカメラAssyサイド


(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業

リヤ




テレビジョンカメラAssyリヤ

フロントおよび片側サイド




片側サイド

フロントおよび両側サイド



両側サイド




テレビジョンカメラAssyフロント



テレビジョンカメラAssyサイド

全方向




A110

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業


フロント 0. 50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	
	・スキャンツール操作	・フロントセンサ高さ測定
	・フロントセンサ角度測定	・路面傾斜角度測定
リヤ 0. 50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	
	・スキャンツール操作	・リヤセンサ高さ測定
	・リヤセンサ角度測定	・路面傾斜角度測定
フロントおよびリヤ 0. 70	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	
	・スキャンツール操作	・リヤセンサ角度測定
	・フロントセンサ角度測定	・リヤセンサ高さ測定
	・フロントセンサ高さ測定	・路面傾斜角度測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業


フロント



リヤ



フロントおよびリヤ





A120

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置


- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット作成





A140	
(1)ブラインドスポットモニタビーム軸確認作業	
片側 0. 40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
両側 0. 60	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認

片側



両側



ブラインドスポットモニタセンサ

訂正のお願い

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.118 M041

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assy フロント
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
2GR-FKS 3. 70	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバプレース脱着
	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイント Assy ・ローアーアームブラケットサブ Assy No.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 2WD 3. 70	・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
2AR-FSE 4WD 左側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assy フロント
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
2AR-FSE 4WD 右側 3. 90	(含) 作業および部品 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションローアーアーム Assy ・フロントショックアブソーバブラケットロー
	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・ローアーアームブラケットサブ Assy No.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 右側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assy フロント
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
2AR-FSE 4WD 右側 3. 90	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションローアーアーム Assy
	・フロントショックアブソーバブラケットロー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・ローアーアームブラケットサブ Assy No.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用	
・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアップアーム Assy となる	
・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる	
・ローアーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はローアーアームブラケットサブ Assy No.1 となる	
・[除] ブレーキ分解	

M041	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 3. 70 2GR-FKS 3. 70 2AR-FSE 2WD 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 左側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含) 作業および部品 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 右側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.119 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。


○○○○ 追加

割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
O. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
<u>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</u>	
O. 40増	<u>取外し状態</u>
	<u>・フロントサスペンション</u>
	<u>(含) 作業および部品</u>
	<u>二</u>
<u>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> <u>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</u> ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクプレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクプレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]プレーキ分解	


M04.1	
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

- ▶フロントサスペンションはダブルウィッシュボーン式
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない

片側アブソーバコントロールアクチュエータ



(4WD)



*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.122 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 8. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・エンジンルーム ECU カバー 脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アップ 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース 脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバー アップ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
2GR-FKS 7. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・エンジンルーム ECU カバー 脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アップ 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース 脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバー アップ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアップアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 8.00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・エンジンルーム ECU カバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アップ 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアップ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント	・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアップアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除]ブレーキ分解		

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FKS 7. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.123 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 8. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン 調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
2AR-FSE 4WD 左側 8. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン 調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除] ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 2WD 8.00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アップ 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアップ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント	・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアップアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除] ブレーキ分解		

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 4WD 左側 8.00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アップ 脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバー アップ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサ フロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバー フロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパーアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除] ブレーキ分解		

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.124 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 右側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモルディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</u> ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 4WD 右側 8. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

両側アブソーバコントロールアクチュエータ

0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用
- ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる
- ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.125 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 10. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールドイングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含) 作業および部品
	・アングガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアングカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアングカバーリヤ脱着 ・エンジンアングブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアングカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる	
・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 10. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・エンジンルーム ECU カバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブ Assy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケット No.1	・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアーム Assy ・両側フロントスタビライザバーブシュ No.1 ・両側フロントスタビライザブラケット No.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイント Assy ・両側ローアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ローアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除] ブレーキ分解		

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.126 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FKS 9. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FKS 9. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・エンジンルーム ECU カバー 脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブ Assy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケット No.1	・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・両側フロントサスペンションローアーム Assy ・両側フロントスタビライザバーブシュ No.1 ・両側フロントスタビライザブラケット No.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイント Assy ・両側ローアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ローアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除]ブレーキ分解		

＊No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.127 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 10. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる	
・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 2WD 10. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブ Assy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケット No.1	・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアーム Assy ・両側フロントスタビライザバーブシュ No.1 ・両側フロントスタビライザブラケット No.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイント Assy ・両側ローアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・ローアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除] ブレーキ分解		

＊No.J-881 レクサス I S（2020 年 11 月以降）（ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系）2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.128 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 10. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストデールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インパータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブ Assy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクプレーキシリンダAssy ・両側ディスクプレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy ・両側フロントショックアブソーバブラケットロワー ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・両側ロワーアームブラケットサブ AssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクプレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクプレーキシリンダAssyとなる	
・ロワーアームブラケットサブ AssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ AssyNo.1となる	
・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる	
・[除]プレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 4WD 10. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
2AR-FSE 4WD 10. 70	(含) 作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブ Assy ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy	・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションロワーアーム Assy ・両側フロントショックアブソーバブラケットロワー ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・両側ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

両側アブソーバコントロールアクチュエータ

0. 20増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着	・両側アクチュエータサポートブラケットフロント

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含) 作業および部品	
	—	

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用
- ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる
- ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる
- ・[除]ブレーキ分解

指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020 年 11 月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31 系) 2021 年 5 月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.112 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
2GR-FKS 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy
8AR-FTS 1. 00	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着	
2AR-FSE 1. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
(3)クーラコンデンサAssy取替	
2GR-FKS 1. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy
8AR-FTS 1. 10	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着 ・付属品 ・ガスチャージ
(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替	
2AR-FSE 1. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy
	(含)作業および部品 ・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・インバータ用冷却水補充 ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ガスチャージ ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着 ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態 二 (含)作業および部品 二
・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す ・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
2AR-FSE 0.30	取外し状態
	・ラゲージコンパートメントトリムボックス ・ラゲージコンパートメントフロアマット
	(含)作業および部品
	・HVバッテリーシールドパネルNo.5脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
2GR-FKS 0.90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS 1.00	(含)作業および部品
	・ラジエータサポートサブAssyアッパ部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着	
2AR-FSE 1.30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品
	・ラジエータサポートサブAssyアッパ部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
(3)クーラコンデンサAssy取替	
2GR-FKS 1.00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS 1.10	(含)作業および部品
	・ラジエータサポートサブAssyアッパ部脱着 ・付属品 ・ガスチャージ
(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替	
2AR-FSE 1.40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品
	・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ラジエータサポートサブAssyアッパ部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す ・[除]フロンガス代	