

訂正のお願い

2025.7 株式会社自研センター

*No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G、MXPL10G、MXPL15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 57~59 B270

指数テーブル欄の備考文に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 57 ~~○○○○~~: 削除

B270		
(1) 片側クォータパネルサブAssy(〔除〕上部)取替		
5人乗り 左側 6. 90	取外し状態	
	・リヤドアパネルサブAssy	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品	
5人乗り 右側 6. 70	・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブAssyNo.2脱着
	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
7人乗り 左側 6. 90	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・水密テスト
	・デッキフロアボックスフロント脱着	・付属品
	・デッキボードサブAssy脱着	
7人乗り 右側 6. 70	取外し状態	
	・リヤドアパネルサブAssy	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品	
7人乗り 左側 6. 90	・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブAssyNo.2脱着
	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
7人乗り 右側 6. 70	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・水密テスト
	・デッキフロアボックスフロント脱着	・付属品
	・デッキボードサブAssy脱着	
(2) 片側クォータパネルサブAssy取替		
5人乗り 左側 7. 10	取外し状態	
	・リヤドアパネルサブAssy	・クォータウインドウAssy
	・リヤバンパカバー	
5人乗り 右側 6. 90	(含)作業および部品	
	・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブAssy脱着
	・クォータロックピラーエクステンション取替	・デッキボードサブAssyNo.2脱着
7人乗り 左側 7. 10	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・水密テスト
7人乗り 右側 6. 90	・デッキフロアボックスフロント脱着	・付属品
	取外し状態	
	・リヤドアパネルサブAssy	・クォータウインドウAssy
7人乗り 左側 7. 10	・リヤバンパカバー	
	(含)作業および部品	
	・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブAssyNo.2脱着
7人乗り 右側 6. 90	・クォータロックピラーエクステンション取替	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
	・デッキトリムカバーリヤ脱着	・水密テスト
	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・付属品
	・デッキフロアボックスフロント脱着	
	・デッキボードサブAssy脱着	
・クォータパネルサブAssy(〔除〕上部)取替はスライドドアセントラル部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルサブAssy取替は上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・〔除〕フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業 ・〔除〕ブラインドスポットモニタセンタ取付角度確認		


*No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G,MXPL10G,MXPL15G 系) 2022 年 11 月
指数テーブル欄の割増項目および備考文に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 58 ○○○○:削除


B270	
(3) 片側クォータパネルサブAssy、片側クォータパネルエクステンションサブAssyリヤ取替	
5人乗り 左側 7. 80 5人乗り 右側 7. 50	取外し状態
	・リヤドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー
	・クォータウインドウAssy
	(含) 作業および部品
7人乗り 左側 7. 80 7人乗り 右側 7. 50	・クォータリテーナインナ取替 ・クォータロックピラーエクステンション取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ&ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックスフロント脱着
	・デッキボードサブAssy脱着 ・デッキボードサブAssyNo.2脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
	・クォータウインドウAssy
	(含) 作業および部品
0. 10増	取外し状態
	・リヤドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー
	・クォータウインドウAssy
	(含) 作業および部品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態
	=
	(含) 作業および部品
	=
・クォータパネルサブAssy ([除] 上部) 取替はスライドドアセンタレール部および下部 (ロッカパネル部) でのカット作業 ・クォータパネルサブAssy取替は上部および下部 (ロッカパネル部) でのカット作業 ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付角度確認	

P. 59 : 削除


片側クォータパネルサブAssy(〔除〕上部)取替



片側クォータパネルサブAssy取替



片側クォータパネルサブAssy、片側クォータパネルエクステンションサブAssyリヤ取替



片側ブラインドスポットモニタセンサ




ブラインドスポットモニタセンサ

(1) 片側クォータパネルサブAssy([除]上部)取替


		取外し状態	
		・リヤドアパネルサブ Assy	・リヤバンパカバー
5人乗り 左側	6. 90	(含) 作業および部品	
		・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブ AssyNo.2脱着
5人乗り 右側	6. 70	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
		・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着
		・デッキトリムサイドパネル Assy脱着	・水密テスト
		・デッキフロアボックスフロント脱着	・付属品
		・デッキボードサブ Assy脱着	
7人乗り 左側	6. 90	取外し状態	
		・リヤドアパネルサブ Assy	・リヤバンパカバー
7人乗り 右側	6. 70	(含) 作業および部品	
		・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブ AssyNo.2脱着
		・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
		・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着
		・デッキトリムサイドパネル Assy脱着	・水密テスト
		・デッキボードサブ Assy脱着	・付属品
(2) 片側クォータパネルサブ Assy取替			
		取外し状態	
		・リヤドアパネルサブ Assy	・クォータウインドウ Assy
5人乗り 左側	7. 10	・リヤバンパカバー	
		(含) 作業および部品	
		・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブ Assy脱着
5人乗り 右側	6. 90	・クォータロックピラーエクステンション取替	・デッキボードサブ AssyNo.2脱着
		・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
		・デッキトリムカバーリヤ脱着	・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着
		・デッキトリムサイドパネル Assy脱着	・水密テスト
		・デッキフロアボックスフロント脱着	・付属品
7人乗り 左側	7. 10	取外し状態	
		・リヤドアパネルサブ Assy	・クォータウインドウ Assy
7人乗り 右側	6. 90	・リヤバンパカバー	
		(含) 作業および部品	
		・クォータリテーナインナ取替	・デッキボードサブ AssyNo.2脱着
		・クォータロックピラーエクステンション取替	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
		・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着	・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着
		・デッキトリムカバーリヤ脱着	・水密テスト
		・デッキトリムサイドパネル Assy脱着	・付属品
		・デッキボードサブ Assy脱着	
・クォータパネルサブ Assy ([除] 上部) 取替はスライドドアセンタレール部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルサブ Assy取替は上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・[除] フューエルフィラオープニングリッド Assyがある左側クォータパネルサブ Assyでのフューエルタンクサブ Assy脱着作業			

B270	
(3) 片側クォータパネルサブAssy、片側クォータパネルエクステンションサブAssyリヤ取替	
5人乗り 左側 7. 80 5人乗り 右側 7. 50	取外し状態
	・リヤドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー
	・クォータウインドウAssy
7人乗り 左側 7. 80 7人乗り 右側 7. 50	(含) 作業および部品
	・クォータリテーナインナ取替 ・クォータロックピラーエクステンション取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックスフロント脱着
	・デッキボードサブAssy脱着 ・デッキボードサブAssyNo.2脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy ([除] 上部) 取替はスライドドアセンタレール部および下部 (ロッカパネル部) でのカット作業 ・クォータパネルサブAssy取替は上部および下部 (ロッカパネル部) でのカット作業 ・[除] フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業	


片側クォータパネルサブAssy(〔除〕上部)取替



片側クォータパネルサブAssy取替



片側クォータパネルサブAssy、片側クォータパネルエクステンションサブAssyリヤ取替



*No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G,MXPL10G,MXPL15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 78~79 B410~B420

指数テーブル欄に指数項目および備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 78-① B410 〇〇〇〇:追加


B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	—
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	—
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
2WD 1. 00	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルー ムワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・リヤバンパピース ・付属品
M15A-FXE 4WD 1. 10	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルー ムワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエネルギーアブソーバ ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・リヤバンパピース ・付属品
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・付属品
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・付属品
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
トヨタチームメイト	
0. 20増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	


イラスト欄に指数項目およびイラストの追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.79 : 追加

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む



トヨタチームメイト




(追加)


B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 40	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
2WD 1. 00	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・リヤバンパピース ・付属品
M15A-FXE 4WD 1. 10	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエネルギーアブソーバ ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・リヤバンパピース ・付属品
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品 ・付属品
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品 ・付属品
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態 ・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
トヨタチームメイト	
0. 20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む




トヨタチームメイト



ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

両側



*No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G、MXPL10G、MXPL15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 94~95 M020

指数テーブル欄にコメント追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 94 〇〇〇〇: 追加

M020	
(1)ラジエータAssy脱着	
M15A-FKS 0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品
	—
M15A-FXE 0. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品
	・エアクリーナAssy脱着 ・インバータ用冷却水補充
(2)ラジエータAssy取替	
M15A-FKS 0. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品
	・エアクリーナAssy脱着 ・ウォータバイパスホースNo.1 ・ウォータフィラサブAssy ・クーリングファンコンピュータ ・クーリングファンモータ ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・付属品
M15A-FXE 2WD 7人乗り 1. 50 M15A-FXE 4WD 1. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品
	・エアクリーナAssy脱着 ・インバータウォータポンプAssy (モータツキ) ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンクAssy ・ウォータバイパスホースNo.1 ・ウォータフィラサブAssy ・クーリングファンモータ ・ハイブリッドウォータポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォータポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・インバータ用冷却水補充 ・付属品

M020	
(2)ラジエータAssy取替	
M15A-FXE 2WD <u>5人乗り</u> 1. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品
	・エアクリーナAssy脱着 ・インバータウォーターポンプAssy (モータツキ) ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンクAssy ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターフィラサブAssy ・クーリングファンコンピュータ ・クーリングファンモータ ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・インバータ用冷却水補充 ・付属品

M020	
(1)ラジエータAssy脱着	
M15A-FKS 0. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含) 作業および部品 —
M15A-FXE 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・インバータ用冷却水補充
(2)ラジエータAssy取替	
M15A-FKS 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターフィラサブAssy ・クーリングファンコンピュータ ・クーリングファンモータ ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・付属品
M15A-FXE 2WD 7人乗り 1. 50 M15A-FXE 4WD 1. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・インバータウォーターポンプAssy (モータツキ) ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンクAssy ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターフィラサブAssy ・クーリングファンモータ ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・インバータ用冷却水補充 ・付属品


M020	
(2)ラジエータAssy取替	
M15A-FXE 2WD 5人乗り 1. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・インバータウォーターポンプAssy (モータツキ) ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンクAssy ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターフィラサブAssy ・クーリングファンコンピュータ ・クーリングファンモータ ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクキャップサブAssy ・インバータ用冷却水補充 ・付属品

*No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G,MXPL10G,MXPL15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 97 M020 イラスト欄


指数の訂正に伴い、表示の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : 変更



▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着

M15A-FXE



運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G、MXPL10G、MXLP15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 137**) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

運転支援システム
再設定・調整指数

=

(1)基本作業指数
A 0 1 0 ~

+

(2)センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けに

よって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(4) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認	
0. 20増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業	

A100

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)

フロント	前提作業
1. 50	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	・大型SST準備作業(マーカツールセット)
1. 70	(含)作業および部品
リヤ	・ターゲット設置
1. 40	・車載システム操作
フロントおよび片側サイド	
1. 80	
フロントおよび両側サイド	
2. 00	
全方向	
2. 00	

(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)


フロント	前提作業
1. 30	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	(含)作業および部品
1. 90	・ターゲット設置
リヤ	・車載システム操作
1. 30	
フロントおよび片側サイド	
2. 20	
フロントおよび両側サイド	
2. 60	
全方向	
2. 70	

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する


・[除]アドバンストパーク非装備車

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット使用)




フロント



片側サイド




リヤ




(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット使用)



フロントおよび片側サイド



フロントおよび両側サイド




全方向




(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット不使用)




フロント



片側サイド




リヤ




(2)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット不使用)



フロントおよび片側サイド



フロントおよび両側サイド





全方向



A110	
(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業	
フロント 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・フロントセンサ高さ測定 ・フロントセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
リヤ 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
フロントおよびリヤ 0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定 ・フロントセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
(2) アドバンストパーク登録設定作業	
フロントおよびリヤ 1. 00	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定 ・フロントセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業



ウルトラソニックセンサ
フロントセンタ(両側)



ウルトラソニックセンサ
フロントコーナ(両側)

ウルトラソニックセンサ
リヤコーナ(両側)

ウルトラソニック
センサリヤセンタ(両側)

(2)アドバンスパーク登録設定作業

フロントおよびリヤ




A120


(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		
・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業		
・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業		
・[除]ターゲット作成		

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)





フォワード
レコグニションカメラ



A130	
(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット)
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	




(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

三角ターゲット



(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット




A140



(1) ブラインドスポットモニタセンサ調整作業(ビーム軸確認)

片側 0. 40 両側 0. 60	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
- ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認



片側または両側



ブラインドスポット
モニタセンサ