

# 指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

\*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

## P.112 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
2GR-FKS 0.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS 1.00	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着	
2AR-FSE 1.30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
(3)クーラコンデンサAssy取替	
2GR-FKS 1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS 1.10	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替	
2AR-FSE 1.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態 二 (含)作業および部品 二
<ul style="list-style-type: none"> <li>・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業</li> <li>・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業</li> <li>・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す</li> <li>・[除]フロンガス代</li> </ul>	

M001	
<b>(1)高電圧回路遮断作業</b>	
2AR-FSE 0.30	取外し状態 ・ラゲージコンパートメントトリムボックス ・ラゲージコンパートメントフロアマット
	(含)作業および部品 ・HVバッテリーシールドパネルNo.5脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
M010	
<b>(1)クーラコンデンサAssy脱着</b>	
2GR-FKS 0.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ
8AR-FTS 1.00	
<b>(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着</b>	
2AR-FSE 1.30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
<b>(3)クーラコンデンサAssy取替</b>	
2GR-FKS 1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
8AR-FTS 1.10	
<b>(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替</b>	
2AR-FSE 1.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
<b>フロンガス回収・再使用</b>	
0.30増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す ・[除]フロンガス代	