


フロント開口部 / 計測点



【計測点の形状】





1101 ナット穴、1102 穴、1103 ボルト頭、1104 穴、1105 ボルト先端、1106 穴
1201 ナット穴、1202 穴、1203 ボルト頭、1204 穴、1205 ボルト先端、1206 穴

【測定時に取外した部品】

フロントバンパ、ラジエタグリルアツパ、ボンネットロックプロテクタ、エアインテーク、エアガイド、左右フェンダエッジラバー、バンパスティフナA

フロント開口部 / 計測点

詳細




【計測点の形状】

1101 ナット穴、1102 穴、1103 ボルト頭、1104 穴
1201 ナット穴、1202 穴、1203 ボルト頭、1204 穴

フロント開口部 / 計測点

詳細



【計測点の形状】

1103 ボルト頭、1104 穴、1105 ボルト先端、1106 穴

1203 ボルト頭、1204 穴、1205 ボルト先端、1206 穴